

Av. General Frias 267/69 C.P. 1832 Lomas de Zamora - Pcia. de Bs. As. Argentina Tel: 4-282-0882 E-mail: info@corbellicocinas.com.ar

REGULACIÓN DE MÍNIMOS

INSTRUCCIONES

- 1. Retire la perilla de plástico para poder regular el mínimo del quemador
- 2. Prenda el quemador y coloque el robinete en la posición de mínimo "gire todo a la izquierda".
- 3. Gire a la derecha el tornillo que esta indicado en la foto (regulador de mínimos), hasta lograr la llama deseada.
- 4. Coloque nuevamente la perilla de plástico.
- 5. Regule el aire del quemador.

